


Canneto console

DESIGN BY ADRIANO DESIGN



D^ECASTELLI


Canneto

DESIGN BY ADRIANO DESIGN


Console with a metal-clad frame, available in either floor-standing or wall-mounted versions.

Console con struttura rivestita in metallo, disponibile nella versione a terra o sospesa.


Canneto Floor console 118




Canneto Floor console 234





Canneto Wall-mounted console 118




Canneto Wall-mounted console 234



Internal measurement / misure interne




lengths expressed in cm / lunghezze espresse in cm



Tools for a correct assembly: Meter; Bubble level; Screwdriver

Strumenti per un corretto montaggio: Metro; Livella a bolla; Cacciavite

DRAWER REMOVAL — RIMOZIONE CASSETTO




Open the drawer fully and press the indicated lever (fig. 1). Then, pull the drawer out completely (fig. 2).


Aprire completamente il cassetto e premere la leva indicata (fig. 1). Quindi estrarre completamente il cassetto (fig. 2).

DRAWER GUIDE ADJUSTMENT — REGOLAZIONE GUIDE CASSETTI


LATERAL ADJUSTMENT — REGOLAZIONE LATERALE +/- 1.5mm




3



FRONTAL ADJUSTMENT — REGOLAZIONE FRONTALE +/- 3mm



4




Turn the adjustment wheel toward the front of the drawer to shift it to the left (fig. 3). Turn the wheel outward to increase the gap between the drawer front and the side panel (fig. 4).


Ruotare la rotella di regolazione verso il frontale del cassetto per spostarlo a sinistra (fig. 3). Ruotare la rotella verso l'esterno per aumentare lo spazio tra il frontale del cassetto e il pannello laterale (fig. 4).

DRAWER GUIDE ADJUSTMENT — REGOLAZIONE GUIDE CASSETTI


VERTICAL ADJUSTMENT — REGOLAZIONE VERTICALE +2.5 mm






5



INCLINATION ADJUSTMENT — REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE +3mm



6



Press the lever inward on the drawer to enable vertical adjustment (fig. 5). Open the drawer and press the lever to make the adjustment (fig. 6).

Premere la leva verso l'interno del cassetto per attivare la regolazione verticale (fig. 5). Aprire il cassetto e premere la leva per effettuare la regolazione (fig. 6).

WALL FIXING INSTRUCTIONS — ISTRUZIONI DI FISSAGGIO A PARETE

Just for the wall-mounted version — Solo per la versione a parete




Tools for a correct assembly:

Drill; Meter; Bubble level; Electric screwdriver

Strumenti per un corretto montaggio:

Tasellatore; Metro; Livella a bolla; Avvitatore elettrico

1




Hold the console by the carcass and remove the drawers to make wall-mounting easier (see previous instructions) (fig. 1).

Sostenere la console dalla struttura e rimuovere i cassetti per facilitare il fissaggio a parete (vedere le istruzioni precedenti) (fig. 1).


WALL FIXING INSTRUCTIONS — ISTRUZIONI DI FISSAGGIO A PARETE

Just for the wall-mounted version — Solo per la versione a parete

2



3



Once the cabinet height from the floor (X) is determined, add 80 mm and secure the brackets to the wall using the fastening system most appropriate for the type of supporting wall (fig. 2). De Castelli declines all responsibility for any damage or malfunction resulting from an incorrect choice of wall-fixing method. Finally, reposition the drawers (fig. 3).

una volta determinata l'altezza del mobile da terra (x), aggiungere 80 mm e fissare le staffe al muro utilizzando il sistema di fissaggio più adatto al tipo di parete portante (fig. 2). de castelli declina ogni responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti derivanti da una scelta errata del metodo di fissaggio a parete. infine, riposizionare i cassetti (fig. 3).

De Castelli Srl – Headquarters
Via delle Industrie, 10
31035 Crocetta del Montello TV, Italy
+39 0423 638218

De Castelli Gallery – Milan
Via Uberto Visconti di Modrone, 20
20122 Milan MI, Italy
+39 02 76006999

info@decastelli.com
decastelli.com